

Comment **retirer vos taquets** après un traitement Smyline ?



- 1 Une fois que la position finale des dents est atteinte, le traitement Smyline est terminé. Les taquets peuvent alors être retirés.



- 2 Un rendez-vous spécifique est pris pour **éliminer le composite et polir la surface des dents**. Utilisez une fraise en carbure de tungstène pour retirer les taquets. Polissez ensuite les dents avec une fraise à polir.



- 3 Une fois les taquets retirés, vous pouvez remettre à votre patient sa contention.